

REPARATIES EN UITWISSELEN VAN ONDERDELEN

Uitkasten van het chassis

1. Draai de variabele condensator op maximum.
2. Verwijder de achterwanden.
3. Trek de stekers van de P.U. en de dipoolantenne uit de aansluitplaten.
4. Soldeer de luidprekerverbindingen los.
5. Maak het indicatie-oog en de P.U. motor aansluitingen los.
6. Draai de 4 schroeven, welke zich aan de onderkant van het chassis bevinden, los.
7. Het chassis is nu vrijgekomen.

Schaal uitwisselen

1. Kast het chassis uit.
2. De schaal is met 2 rubbertulen aan het chassis bevestigd. Schaal voorzichtig lostrekken.

Schakelsegmenten voor de golfbereiken.

1. Kast het chassis uit.