




PHILIPS SERVICE



auf richtige Polung achten

WA187LZ(-01)

Bassreflexbox

WA188LZ

Hochtonstrahler


WA193LZ

Hochtonstrahler

WA 188LZ - Hochtonstrahler

Mechanische Ersatzteile


Pos.	Bezeichnung	Code-Nummer
1	Gehäuse, elfenbein	WE 728 20
2	Gehäuse, nußbaumfarbig	WE 728 19
3	Lautsprecher, rund	WE 670 19
4	Lautsprecher, oval	WE 670 06
5	PHILIPS Emblem	WE 357 36
6	Dreipoliger Stecker	WE 398 95
7	Anschlußkabel, meterweise	33 999 99



WA 193LZ - Hochtonstrahler

Mechanische Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Code-Nummer
1	Gehäuse, kompl.	HA 002 00
2	Lautsprecher, rund	HA 372 00
3	Lautsprecher, oval	HA 372 01
4	Dreipoliger Stecker	WE 398 95
5	Anschlußkabel, meterweise	33 999 99
6	PHILIPS - Merkzeichen	WE 315 13



Ersatzteilager

WA 187 LZ (- 01) Baßreflexbox

Mechanische Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Code-Nummer
1	Lautsprecher für WA 187LZ	WE 670 15
2	Lautsprecher für WA 187LZ - 01	WE 670 29
3	Lautsprechertuch, meterweise	WE 723 31
4	PHILIPS - Merkzeichen	WE 315 13
5	Dreipoliger Stecker	WE 398 95
6	Anschlußkabel, meterweise	33 999 99

