




Kaiser W 145/3D Kaiser-Walzer 54 + W 1245/3D/1

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



Schaltstellung

| | D | L | M | MF | U |
|----|---|---|---|----|---|
| 1 | • | • | • | • | • |
| 2 | • | • | • | • | • |
| 3 | • | • | • | • | • |
| 4 | • | • | • | • | • |
| 5 | • | • | • | • | • |
| 6 | • | • | • | • | • |
| 7 | • | • | • | • | • |
| 8 | • | • | • | • | • |
| 9 | • | • | • | • | • |
| 10 | • | • | • | • | • |
| 11 | • | • | • | • | • |
| 12 | • | • | • | • | • |
| 13 | • | • | • | • | • |
| 14 | • | • | • | • | • |
| 15 | • | • | • | • | • |
| 16 | • | • | • | • | • |
| 17 | • | • | • | • | • |
| 18 | • | • | • | • | • |

Gez. Schaltstellungen: U

ZF = 468 kHz + 10,7 MHz

Gez. Schaltstellungen: U